

Iluminação tipo downlight

Sem dimmer

Alimentação por ponto de luz no piso

Não é Bivolt

Interruptor de parede

Não necessita de furo

LED Integrado

Necessita instalação

Apresentação	A RK07017G é um pequeno poste com iluminação tipo downlight para iluminação de piso. Utilizado para balizamento de caminhos e iluminação baixa de jardins.
Descrição	Poste baixo com cúpula cilíndrica e difusor em acrílico para iluminação de piso. Instalação tipo finco em piso de terra, alimentação por ponto de luz no piso, possui led integrado e driver remoto.
Tipo de uso	Externo
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom Corten • Zarcão
Fio	Comprimento: 0,25 m
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado
Dimmer	Não possui dimmer
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz no piso
Voltagem	127 V ou 220 V. Verifique a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça G: altura: 85,5 cm | diâmetro cúpula: 20,5 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária e base para fixação no piso.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade fácil).
Ferramentas necessárias para instalação	Alicate, fita isolante ou conectores elétricos, pá para enterrar o driver.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1 Prepare o local de instalação, passe a fiação pelo conduíte enterrado (A) e deixe a ponta dos fios para fora do ponto de luz (B).



2 Conecte a peça à rede elétrica pelo fio do alojamento do driver (C).* **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Finque a haste (D) entre 15cm a 20cm da superfície do solo um pouco afastada do conduíte, enterre o conduíte e o alojamento do driver (C) ao lado da haste (D).



3 Aproveite sua nova luminária!

* *Certifique-se que a voltagem da luminária é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).